

Abzweigbox IP68 Set

Set boîte de dérivation IP68

Set di scatole di derivazione IP68



D Montageanleitung

Inhalt: 1 x Abzweigdose
 1 x 2-Komponentengel IP68
 3 x M20-Verschraubungen IP68
 5 x Schraublose Verbindungsklemmen 5-polig

Einfache Anwendung:

1. AP-Abzweigdose mit Verschraubungen bestücken
2. Verdrahtung komplett erstellen
3. Trennstab vom Gelbeutel entfernen
4. 1 Minute lang Gelbeutel gut kneten (vermischen) und umgehend Punkt 5 ausführen
5. 1 Ecke vom Gelbeutel aufschneiden und Abzweigdose ganz füllen
6. Abzweigdose mit Deckel verschrauben → IP68-Schutz nach 5 Minuten

Der Gelinhalt kann mühelos wieder entfernt werden.

| | |
|--------------------------|------------------|
| Kabeleinführungen | L x B x H |
| 7 x M20 | 80 x 80 x 50mm |

Die Bedienungshinweise sind unbedingt zu beachten. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Diese Informationen sind ohne Verpflichtung und Gewährleistung wiedergegeben. Ein Haftanspruch wird ausdrücklich ausgeschlossen.

Abzweigbox IP68 Set

Set boîte de dérivation IP68

Set di scatole di derivazione IP68



D Montageanleitung

Inhalt: 1 x Abzweigdose
 1 x 2-Komponentengel IP68
 3 x M20-Verschraubungen IP68
 5 x Schraublose Verbindungsklemmen 5-polig

Einfache Anwendung:

1. AP-Abzweigdose mit Verschraubungen bestücken
2. Verdrahtung komplett erstellen
3. Trennstab vom Gelbeutel entfernen
4. 1 Minute lang Gelbeutel gut kneten (vermischen) und umgehend Punkt 5 ausführen
5. 1 Ecke vom Gelbeutel aufschneiden und Abzweigdose ganz füllen
6. Abzweigdose mit Deckel verschrauben → IP68-Schutz nach 5 Minuten

Der Gelinhalt kann mühelos wieder entfernt werden.

| | |
|--------------------------|------------------|
| Kabeleinführungen | L x B x H |
| 7 x M20 | 80 x 80 x 50mm |

Die Bedienungshinweise sind unbedingt zu beachten. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Diese Informationen sind ohne Verpflichtung und Gewährleistung wiedergegeben. Ein Haftanspruch wird ausdrücklich ausgeschlossen.

F Instruction de montage

Contenu: 1 x Boîte de dérivation
1 x Gel 2-composant IP68
3 x Presse-étoupe M20 IP68
5 x Pince de connexion sans vis 5-pole

Emploi simple:

1. Equiper la boîte de dérivation AP avec les raccords à vis
2. Réaliser le câblage complet
3. Retirer la barre de séparation du sac de gel
4. Pétrir (mélanger) le sac de gel pendant 1 minute et directement effectuer l'étape 5
5. Couper 1 coin du sac de gel et remplir la boîte de dérivation entièrement
6. Visser le couvercle sur la boîte de dérivation → Protection IP68 après 5 minutes

Le gel peu facilement être enlevé.

Les entrées de câbles L x L x H
7 x M20 80 x 80 x 50mm

Les indications d'utilisation doivent être scrupuleusement observées. Sous réserve d'erreurs et de modifications. Ces indications sont reproduites sans engagement ni garantie. Toute revendication de responsabilité est expressément exclue.



F Instruction de montage

Contenu: 1 x Boîte de dérivation
1 x Gel 2-composant IP68
3 x Presse-étoupe M20 IP68
5 x Pince de connexion sans vis 5-pole

Emploi simple:

1. Equiper la boîte de dérivation AP avec les raccords à vis
2. Réaliser le câblage complet
3. Retirer la barre de séparation du sac de gel
4. Pétrir (mélanger) le sac de gel pendant 1 minute et directement effectuer l'étape 5
5. Couper 1 coin du sac de gel et remplir la boîte de dérivation entièrement
6. Visser le couvercle sur la boîte de dérivation → Protection IP68 après 5 minutes

Le gel peu facilement être enlevé.

Les entrées de câbles L x L x H
7 x M20 80 x 80 x 50mm

Les indications d'utilisation doivent être scrupuleusement observées. Sous réserve d'erreurs et de modifications. Ces indications sont reproduites sans engagement ni garantie. Toute revendication de responsabilité est expressément exclue.



I Manuale di montaggio

Contenuto: 1 x Scatola di derivazione
1 x Gel bicomponente IP68
3 x Pressacavi M20 IP68
5 x Morsetto di collegamento senza viti 5 poli

Facile da applicare:

1. Dotare la scatola di derivazione AP con pressacavi
2. Realizzare il cablaggio completo
3. Rimuovere la barra di divisione dalla bustina di gel
4. Modellare (miscelare) per 1 minuto il sacchetto di gel ed eseguire subito il punto 5
5. Troncare 1 angolo del sacchetto di gel e riempire completamente la scatola di derivazione
6. Avvitare la scatola di derivazione con coperchio → protezione IP68 dopo 5 minuti

Il contenuto di gel può essere facilmente rimosso

Pressacavi L x L x A
7 x M20 80 x 80 x 50mm

Le istruzioni per l'uso devono essere rigorosamente osservate. Salvo errori ed omissioni. Queste informazioni sono riprodotte senza impegno e garanzia. Una rivendicazione di responsabilità è espressamente esclusa.



I Manuale di montaggio

Contenuto: 1 x Scatola di derivazione
1 x Gel bicomponente IP68
3 x Pressacavi M20 IP68
5x Morsetto di collegamento senza viti 5 poli

Facile da applicare:

1. Dotare la scatola di derivazione AP con pressacavi
2. Realizzare il cablaggio completo
3. Rimuovere la barra di divisione dalla bustina di gel
4. Modellare (miscelare) per 1 minuto il sacchetto di gel ed eseguire subito il punto 5
5. Troncare 1 angolo del sacchetto di gel e riempire completamente la scatola di derivazione
6. Avvitare la scatola di derivazione con coperchio → protezione IP68 dopo 5 minuti

Il contenuto di gel può essere facilmente rimosso

Pressacavi L x L x A
7 x M20 80 x 80 x 50mm

Le istruzioni per l'uso devono essere rigorosamente osservate. Salvo errori ed omissioni. Queste informazioni sono riprodotte senza impegno e garanzia. Una rivendicazione di responsabilità è espressamente esclusa.

